



Bedienungsanleitung SUNNYHEAT ISTC – Heizprogramm konfigurieren

Heizprogramm

Ein Heizprogramm soll Ihren Tagesablauf widerspiegeln. Verlassen Sie z. B. um 08:00 Uhr Ihr Haus zum Arbeiten und kommen erst um 17:00 Uhr wieder, müssen Sie ja nicht die ganze Zeit mit voller Energie heizen.

Um in so einer Situation flexibel zu sein und den Energiebedarf effizient zu steuern gibt es die Heizprogramme.

Insgesamt stehen Ihnen auf Ihrem ISTC 4 Heizprogramme mit jeweils 6 Temperaturprofilen zur Verfügung, die Sie frei konfigurieren können. Jedes Heizprogramm kann einem- oder mehreren Wochentagen zugeordnet werden. So können Sie Ihre SUNNYHEAT Infrarotheizung perfekt an Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten anpassen.

Temperaturprofil

Ein Temperaturprofil besteht aus einer Uhrzeit und einer Wunschtemperatur. Die Uhrzeit sagt aus, ab wann die Wunschtemperatur angefahren werden soll. Insgesamt können Sie pro Heizprogramm bis zu 6 Temperaturprofile frei festlegen.

Der ISTC steuert, wenn ein Heizprogramm läuft, die verschiedenen Temperaturprofile nach Uhrzeit der Reihe nach an.

Mit den Temperaturprofilen können Sie in einem Heizprogramm Ihre Tagesabläufe abbilden.

Beispiel

Nehmen wir an Sie stehen um 06:00 morgens auf, gehen um 07:00 Uhr aus dem Haus und kommen um 17:00 Uhr abends wieder. Dann könnte Ihr Heizprogramm so aussehen:

Heizprogramm 1

Temperaturprofil 1: Ab 05:30 Uhr 22°C

Temperaturprofil 2: Ab 07:00 Uhr 20°C

Temperaturprofil 3: Ab 16:30 Uhr 21°C

Grundsätzliche Bedienung des ISTC

Der ISTC wird immer nach dem gleichen Prinzip bedient, wie bei einem Computer, wo das Doppelklicken auf eine Datei diese öffnet, hat auch der ISTC ein paar einheitliche Bedienelemente.

- Mit 2. Taste + 3. Taste gleichzeitig gedrückt, wechseln Sie in eine Menüebene bzw. in ein Menü hinein.
- Mit der 2. Taste wechseln Sie zwischen den Menüs oder, wenn Sie sich in einem Menü befinden, zwischen den einzelnen Einstelloptionen.
- Die 3. Taste und 4. Taste ermöglichen jeweils das Verändern einer Einstelloption in einem Menü.
- Mit der 1. Taste kommen Sie eine Menüebene zurück.

Heizprogramm einstellen – Schritt für Schritt (Anhand des obigen Beispiels)

Die Ausgangssituation ist, dass Sie den ISTC eingeschaltet haben und Sie sich im Hauptmenü befinden, das ist das Menü, welches Sie sehen, wenn Sie Ihren ISTC einschalten.

- Drücken Sie die 2. Taste + 3. Taste gleichzeitig, um in eine untere Menüebene zu wechseln, Sie befinden sich nun im Menü Erweiterte Informationen.
- Drücken Sie von hier aus noch einmal die 2. Taste + 3. Taste gleichzeitig, um noch eine Menüebene tiefer auf das Einstellungs Menü zu gelangen.
- Sie sollten nun dieses Zeichen --:-- wie bei einem Wecker, bei dem die Zeit noch nicht eingestellt wurde, in der oberen rechten Ecke vor sich sehen.
- Drücken Sie bitte einmal die 2. Taste und Sie sehen in der unteren rechten Ecke ein kleines Treppchen – das ist das Menü für Heizprogramme.
- Wechseln Sie in diese Menüebene mit dem gleichzeitigen Drücken der 2. Taste und 3. Taste des ISTC.
- In der rechten unteren Ecke über dem Treppchen müsste nun eine Zahl blinken, das ist die Nummer Ihres Heizprogramms, diese hilft Ihnen später bei der Wochentag-Zuordnung. Sie können zwischen den Heizprogrammnummern 1-4 wählen.
- Selektieren Sie Ihre gewünschte Heizprogrammnummer, indem Sie mit der 3. Taste oder 4. Taste die passende Zahl auswählen, in unserem Beispiel Heizprogramm 1.
- Drücken Sie nun die 2. Taste um zwischen den Optionen zu wechseln
- Oben in der Mitte vor Ihrer Uhrzeit blinkt jetzt eine weitere Ziffer. Das ist die Nummer Ihres Temperaturprofils, es stehen Ihnen bis zu 6 Temperaturprofile zur Verfügung. Wählen Sie eines mit der 3. Taste oder 4. Taste aus, beispielsweise 1.
- Wechseln Sie mit einem Druck auf die 2. Taste zu der Uhrzeit des gerade ausgewählten Temperaturprofil 1.
- Mit der 3. Taste + 4 Taste können Sie die Uhrzeit beeinflussen und somit den Startpunkt für Ihr Temperaturprofil 1 festlegen, in unserem Fall 05:30 Uhr.
- Drücken Sie nun wieder die 2. Taste landen Sie links auf der Temperatur. Das ist die Temperatur, die um Ihre gewählte Uhrzeit angesteuert werden soll. Wieder selektieren Sie mit den Pfeiltasten eine passende Temperatur, hier 22°C.
- Drücken Sie nun wieder die 2. Taste befinden Sie sich wieder auf der Heizprogrammnummer über dem Treppchen. Diese lassen wir wie in unserem Beispiel weiterhin auf 1, da wir in Heizprogramm 1 noch ein 2. Temperaturprofil anlegen möchten.

- Wechseln Sie also wieder mit der 2. Taste auf die Temperaturprofilnummer. Da wir ein 2. Temperaturprofil anlegen möchten, wählen wir hier die Nummer 2. Uhrzeit und Temperatur sind nun auf 0.
- Die 2. Taste noch einmal gedrückt bringt uns wieder zur Startzeit.
- Wählen Sie erneut mit den Pfeiltasten die Uhrzeit des Temperaturprofils 2 aus, beispielsweise 07:00 Uhr.
- Ein Druck auf die 2. Taste bringt Sie zur Wunschtemperatur. Selektieren Sie hier 20°C.

Wir haben nun folgendes angelegt:

Heizprogramm 1

Temperaturprofil 1: Ab 05:30 Uhr 22°C

Temperaturprofil 2: Ab 07:00 Uhr 20°C

Das 3. Temperaturprofil aus dem obigen Beispiel funktioniert nach dem gleichen Prinzip.

Mit zweimaligem Drücken der 1. Taste gelangen Sie wieder ins Hauptmenü

Heizprogramm einem Wochentag zuordnen

Die Ausgangssituation ist wie beim Heizprogramm Einstellen das Hauptmenü.

- Drücken Sie die 2. Taste + 3. Taste gleichzeitig, um in eine untere Menüebene zu wechseln, Sie befinden sich nun im Menü Erweiterte Informationen.
- Drücken Sie von hier aus noch einmal die 2. Taste + 3. Taste gleichzeitig, um noch eine Menüebene tiefer auf das Einstellungs Menü zu gelangen.
- Sie sollten nun dieses Zeichen --:-- wie bei einem Wecker, bei dem die Zeit noch nicht eingestellt wurde, in der oberen rechten Ecke vor sich sehen.
- Drücken Sie bitte einmal die 2. Taste und Sie sehen in der unteren rechten Ecke ein kleines Treppchen – das ist das Menü für Heizprogramme.
- Drücken Sie bitte erneut die 2. Taste und Sie sehen ein Kalenderblatt mit den Ziffern 1-7 vor sich.
- Wechseln Sie mit gleichzeitigem Drücken der 2. Taste und 3. Taste in dieses Menü.
- Hier ordnen Sie ein Heizprogramm einem Wochentag 1-7 zu, wobei 1 der Montag ist.
- Die Zahl über dem Heiztreppchen in der rechten unteren Ecke sollte blinken.
- Drücken Sie bitte die 2. Taste, um zu der Option mit den Wochentagen zu gelangen, wählen Sie hier bitte Ihren gewünschten Wochentag mit der 3. Taste oder 4. Taste.
- Haben Sie einen ausgewählt, wechseln Sie mit der 2. Taste auf das Heizprogramm.
- Selektieren Sie dort mit den Pfeiltasten die Nummer Ihres Heizprogramms in unserem Fall 1.

Sie können ein Heizprogramm auch mehreren Wochentagen zuordnen, wählen Sie dafür bitte einfach noch einen Wochentag aus und tragen Sie die Heizprogrammnummer ein.

Das Heizprogramm wird nun an Ihrem gewünschten Wochentagen mit Ihren Temperaturprofilen laufen.